

Inhaltsverzeichnis

	Seiten
Vorwort.....	III
Beispiele	
Beispiel 1 Einfeldbalken.....	1-1 bis 1-15
Beispiel 2 Durchlaufträger.....	2-1 bis 2-17
Beispiel 3 Deckenplatte nach Bruchlinientheorie.....	3-1 bis 3-13
Beispiel 4a Flachdecke nach Elastizitätstheorie.....	4-1 bis 4-20
Beispiel 4b Flachdecke nach Bruchlinientheorie.....	4-21 bis 4-30
Beispiel 5a Bodenplatte, ungerissen.....	5-1 bis 5-6
Beispiel 5b Bodenplatte, gerissen.....	5-7 bis 5-10
Beispiel 5c Bodenplatte nach Bruchlinientheorie.....	5-11 bis 5-18
Beispiel 6 Querkraftbeanspruchter Plattenbalken.....	6-1 bis 6-8
Beispiel 7 Tunnel-Innenschale.....	7-1 bis 7-10
Beispiel 8 Flachdecke mit Vorspannung ohne Verbund.....	8-1 bis 8-10
Beispiel 9 Kellersohlplatte.....	9-1 bis 9-10
Beispiel 10 Kelleraußenwand.....	10-1 bis 10-7
Beispiel 11 Vorgespannte Dichtfläche.....	11-1 bis 11-9

Anhang

Literatur.....	A-1
A1: Ablauf einer Bemessung für Querschnitte mit Stahlfaserbeton und Stabstahlbewehrung.....	A-3
A2: Bemessungsdiagramm Biegung mit Längskraft mit $\epsilon_{su} = 10 \text{ ‰}$	A-6