



ÜBERSICHT DER VERANKERUNGEN UND KOPPLUNGEN

1. Spannanker (S) und Festanker (F) BBV L3 – BBV L9 (mit Ankerplatte):




BBV L12 – BBV L31 (mit Mehrflächenanker):




2. Feste und bewegliche Kopplung (ÜK) BBV L3 – BBV L9:

Feste Kopplung (FÜK)




Bewegliche Kopplung (BÜK)




3. Feste und bewegliche Kopplung (ÜK) BBV L12 – BBV L31:


Feste Kopplung (FÜK)



Bewegliche Kopplung (BÜK)



4. Bewegliche Einzellitzenkopplung (EÜK) BBV L3 – BBV L31:



BBV-Litzenspannverfahren Typ i

Produktbeschreibung
Übersicht der Verankerung und Kopplungen

Anhang A1